



Étape 1. Mesurez votre poignée de porte ouverte arrière 2-3/8 set (60mm) ou 2-3/4 (70mm). Ensuite, régler le verrou à la position désirée.

Étape 2. Insérez le verrou à la porte que l'utilisation (2) vis fournies et serrer.

Étape 3. Installer la tige (A) à la porte de bouton (1) en utilisant (2-5/8 ") pour 1-3/8 " épaisseur de la porte" et (3 ") pour 1-3/4 " épaisseur de la porte".

Étape 4. (Broche de blocage B) à la porte de bouton (1) de fond de tour. Boutier carré (1-3/4 ") pour 1-3/8 " épaisseur de la porte d'installation et (2-1/4 ") pour 1-3/4 " épaisseur de la porte".

Étape 5. Installez la poignée de porte (2) de l'autre côté en utilisant (2) fournis de finition et serrer les vis.

Étape 6. Détachez chaque bouton de cristal de la base en enlevant la vis de côté avec le clien.

Étape 7. Installez les piles fournies (2) 3volt des feux à DEL.

Étape 8. Installer LED dans le boîtier en plastique transparent et serrer le bouchon.

Étape 9. Insérez dans la base de bouton en plastique et installer le bouton bouton de cristal et serrer la vis avec le clien.

Étape 10. Gnstale la placa de la huella un montaje con (2) tornillos suministrados.

Étape 11. Commutateur de verrouillage de confidentialité -



Patent Pending
US 61/079,560